

CNC-SERVICE

Hubert Kaltenbach

Thingstr. 5 70565 Stuttgart

Tel: +49 711 90 745 719 Fax: +49 711 90 745 745 Mobil: +49 171-271 99 75 E'mail: hk@cnc-teacher.de www.cnc-teacher.de www.cnc-teacher.de

Bei manchen Steuerungen lässt sich nicht von "Vorschub auf Fräsermittelpunktbahn" auf "Vorschub an der Kontur" umschalten.

Hier können Sie die passenden Werte eintragen:


16.7 Bohrungsdurchmesser

12 Fräserdurchmesser

9000 [n] Drehzahl

0.075 [fz] Vorschub/Zahn

3 [Z] Anzahl Zähne



Hier sind die berechneten Vorschubwerte:

2025 F [mm/min] Kontur 569.91018 F [mm/min] Mittelpunktbahn 0.225 F [mm/U] Kontur 0.06332335 F [mm/U] Mittelpunktbahn

Copyright by Hubert Kaltenbach, CNC-Service.HK www.cnc-teacher.de